

Mastercam 刀路模板使用说明及注意事项

刀路模版能最大程度上减少用户的工作量及遮挡，使用刀路模版需遵循及注意以下事项

配置文件使用说明：

1：配置文件中所有条目严格参照配置文件说明设置。

2：最大支持 12 页，每页中的策略数理论上无限制(上限未测试)。

1. 刀路模板文件名禁止修改，否则失效。
2. 刀路模板文件里面的每个策略操作描述需与配置文件对应，否则失效。
3. 组合模版文件名需如配置文件里面的设置一致。
4. 所有模板文件放在 mill\ops 目录下面。
5. 如有多个版本，每个版本目录下都需要放模板，为保证模版每个版本通用，建议用低版本的软件修改制作模版。
6. 用户可自由定制显示的文字，图标，顺序等，图标均采用软件自带图标，方便快捷及熟悉。
7. 为防止图标设置不合理，导致显示问题，不支持导入外部图标。

安装方法：

1：ft,dll 两个文件复制到 Mastercam 目录下 chooks 文件夹内。

2：模版*.mcam-operations 文件复制到 Mastercam 公共目录下 mill\ops\文件夹内，如下如：C:\Users\Public\Documents\Shared Mastercam 20xx\mill\Ops

图标对应数字

[illegible]