

Mastercam 刀路模板使用注意事项

1. 刀路模板文件名禁止修改，否则失效。
2. 刀路模板文件里面的操作描述禁止修改，否则失效。
3. 只需要修改模板里面各策略的参数，刀具等参数。
4. 模板文件放在 ops 目录下面。
5. 每个版本目录下都需要放模板

ft,dll 两个文件复制到 Mastercam 目录下 chooks 文件夹内。

mcam-operations 文件复制到 Mastercam 公共目录下 mill\ops\文件夹内,如下所示:

C:\Users\Public\Documents\Shared Mastercam 20xx\mill\Ops